

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: kto@nt-rt.ru || www.kometa.nt-rt.ru

Форсунки высокого давления



*Размер форсунки подбирается в зависимости от параметров Аппарата Высокого Давления.

Размер форсунки*	Угол распыла форсунки			
	0°	15°	25°	40°
	Артикул			
02	00020	15020	25020	40020
025	00025	15025	25025	40025
03	00030	15030	25030	40030
035	00035	15035	25035	40035
04	00040	15040	25040	40040
045	00045	15045	25045	40045
05	00050	15050	25050	40050
055	00055	15055	25055	40055
060	00060	15060	25060	40060
065	00065	15065	25065	40065
07	00070	15070	25070	40070
075	00075	15075	25075	40075
08	00080	15080	25080	40080
085	00085	15085	25085	40085
090	00090	15090	25090	40090

10	0010	1510	2510	4010
12	0012	1512	2512	4012
14	0014	---	2514	---
20	0020	1520	2520	4020
25	0025	1525	2525	4025
30	0030	1530	2530	4030
35	---	1535	---	4035
40	0040	1540	2540	4040

ТАБЛИЦА ПОДБОРА ФОРСУНОК

		Давление, бар																						
		30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	175	200	225	250	300	400	500		
Размер форсунок	Ø, мм	Производительность, л/мин																						
		02	1,00	2,5	2,8	3,2	3,5	3,7	4,0	4,2	4,5	4,7	4,8	5,0	5,3	5,4	5,6	5,9	6,3	6,7	7,0	7,7	8,9	9,9
		025	1,10	3,1	3,5	4,0	4,3	4,7	5,0	5,3	5,6	5,9	6,1	6,4	6,6	6,9	7,1	7,5	8,0	8,5	9,0	9,9	11,4	12,7
		03	1,18	3,7	4,3	4,8	5,3	5,7	6,1	6,3	6,8	7,1	7,4	7,7	8,0	8,3	8,6	9,0	9,6	10,2	10,7	11,8	13,5	15,1
		035	1,3	4,2	4,9	5,5	6,0	6,5	7,0	7,4	7,8	8,2	8,6	8,9	9,2	9,5	9,8	10,3	11,0	11,7	12,3	13,8	15,5	17,8
		04	1,35	5,2	5,9	6,6	7,3	7,8	8,4	8,9	9,4	9,8	10,3	10,7	11,1	11,5	11,9	12,4	13,3	14,1	14,8	16,3	18,7	20,9
		045	1,4	5,5	6,4	7,1	7,8	8,4	9,0	9,6	10,2	10,5	10,9	11,4	11,8	12,2	12,6	13,2	14,1	15,0	15,8	17,4	19,9	22,3
		05	1,55	6,2	7,1	8,0	8,7	9,4	10,0	10,7	11,3	11,8	12,4	12,9	13,4	13,8	14,3	14,9	16,0	16,9	17,9	19,7	22,6	25,3
		055	1,6	6,8	7,8	8,7	9,6	10,3	11,1	11,8	12,4	13,0	13,6	14,1	14,7	15,2	15,7	16,4	17,5	18,6	19,6	21,7	25,0	28,0
		06	1,72	7,4	8,6	9,6	10,4	11,3	12,1	12,8	13,6	14,3	14,9	15,5	16,0	16,7	17,2	18,0	19,2	20,4	21,5	23,7	27,1	30,3
065	1,75	8,0	9,3	10,4	11,3	12,3	13,2	14,0	14,7	15,4	16,1	16,8	17,4	18,0	18,6	19,4	20,8	22,0	23,2	25,6	29,3	32,7		
07	1,8	8,6	10,0	11,2	12,2	13,2	14,1	15,0	15,8	16,6	17,3	18,0	18,7	19,3	20,0	20,9	22,3	23,7	25,0	27,1	31,3	35,0		

075	1, 9	9, 3	10 ,7	12 ,0	13 ,1	14 ,2	15 ,2	16 ,1	16 ,9	17 ,7	18 ,5	19, 3	20, 0	20, 7	21, 4	22, 4	23, 9	25, 3	26, 7	29, 4	33, 7	37, 7
08	2, 05	9, 8	11 ,3	12 ,7	14 ,0	15 ,1	16 ,1	17 ,1	18 ,0	18 ,9	19 ,7	20, 5	21, 3	22, 0	22, 8	23, 8	25, 5	27, 0	28, 5	31, 4	35, 9	40, 2
085	2, 08	10 ,4	12 ,1	13 ,5	14 ,8	16 ,0	17 ,1	18 ,1	19 ,1	20 ,0	20 ,9	21, 8	22, 6	23, 4	24, 1	25, 3	27, 0	28, 6	30, 2	34, 5	39, 8	44, 5
09	2, 1	11 ,1	12 ,8	14 ,3	15 ,7	17 ,0	18 ,0	19 ,2	20 ,2	21 ,2	22 ,1	23, 0	23, 9	24, 7	25, 5	26, 7	28, 6	30, 3	31, 9	35, 1	40, 2	45, 0
10	2, 3	12 ,3	14 ,2	16 ,0	17 ,4	18 ,9	20 ,1	21 ,4	22 ,5	23 ,6	24 ,6	25, 6	26, 6	27, 6	28, 5	29, 8	31, 8	33, 7	35, 6	39, 2	44, 9	50, 2
11	2, 42	13 ,4	15 ,5	17 ,3	19 ,0	20 ,5	22 ,0	23 ,3	24 ,5	25 ,7	26 ,9	28, 0	29, 1	30, 1	31, 1	32, 5	34, 7	36, 8	38, 8	43, 4	55, 1	56, 0
12	2, 5	14 ,6	16 ,9	18 ,9	20 ,8	22 ,4	24 ,0	25 ,4	26 ,8	28 ,1	29 ,4	30, 6	31, 7	32, 8	33, 9	35, 4	37, 9	40, 2	42, 4	46, 7	53, 4	59, 8
13	2, 55	15 ,9	18 ,3	20 ,5	22 ,5	24 ,3	26 ,0	27 ,5	29 ,0	30 ,4	31 ,8	33, 1	34, 4	35, 6	36, 7	38, 4	41, 1	43, 6	45, 9	50, 5	57, 8	64, 7
14	2, 6	17 ,1	19 ,7	22 ,1	24 ,2	26 ,1	28 ,0	29 ,6	31 ,3	32 ,8	34 ,2	35, 6	37, 0	38, 3	39, 5	41, 4	44, 3	46, 9	49, 4	55, 0	63, 5	71, 0
15	2, 7	18 ,5	21 ,3	23 ,9	26 ,1	28 ,3	30 ,2	32 ,1	33 ,8	35 ,3	36 ,9	38, 4	39, 9	41, 3	42, 6	44, 6	47, 7	50, 6	53, 3	58, 7	67, 2	75, 2
20	3, 05	24 ,7	28 ,5	31 ,9	34 ,9	37 ,8	40 ,3	42 ,7	45 ,1	47 ,2	49 ,3	51, 3	53, 2	55, 1	56, 9	59, 5	63, 6	67, 5	71, 1	78, 2	89, 6	100 ,0
30	3, 9	37 ,0	42 ,7	47 ,8	52 ,4	56 ,6	60 ,5	64 ,2	67 ,6	70 ,9	74 ,0	77, 1	80, 0	82, 8	85, 5	89, 4	95, 6	101 ,0	107 ,0	118 ,0	149 ,0	151 ,0
40	4, 2	49 ,4	57 ,0	63 ,7	69 ,8	75 ,4	80 ,7	85 ,5	90 ,2	94 ,6	98 ,8	103 ,0	107 ,0	110 ,0	114 ,0	119 ,0	127 ,0	135 ,0	143 ,0	157 ,0	198 ,0	202 ,0

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: kto@nt-rt.ru || www.kometa.nt-rt.ru